

|                                                                                                                                       |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>ENERPAC</b> <br>POWERFUL SOLUTIONS. GLOBAL FORCE. | Instruksjonsark              |
|                                                                                                                                       | <b>Hydrauliske kuplinger</b> |

L1815 Rev. B 06/17

**VIKTIGE INSTRUKSJONER VED MOTTAK:** Foreta en visuell inspeksjon av alle delene for transportskader. Hvis en transportskade oppdages, må transportøren varsles umiddelbart. Transportskader dekkes IKKE av garantien. Transportøren er ansvarlig for alle kostnader forbundet med reparasjon eller utskiftning av deler som følge av skade under transport.

**SIKKERHET I FØRSTE REKKE:** Planlegg systemet ditt grundig ved å velge komponenter som er konstruert for å utføre den tiltenkte operasjonen, og som vil fungere godt sammen med eksisterende utstyr. Sjekk alltid produktets begrensninger med tanke på trykkintervaller, belastningskapasiteter og krav til oppsettet. Systemets driftstrykk må ikke overstige det klassifiserte trykket til systemets svakeste komponent. Les alle FORSIKTIGHETSREGLER, ADVARSLER og INSTRUKSJONER som følger med eller er vedlagt hvert produkt. Følg alle sikkerhetsforholdsregler for å unngå personskade eller skade på utstyret når systemet brukes. ENERPAC KAN IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR SKADER ELLER PERSONSKADER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV USIKKER BRUK AV PRODUKTET, MANGLENDE VEDLIKEHOLD ELLER URIKTIG BRUK AV PRODUKTET OG/ELLER SYSTEMET. Kontakt ENERPAC hvis du er i tvil om sikkerhetsforholdsregler eller bruksområder.

(se den andre siden)

|                                                                                                                                       |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>ENERPAC</b> <br>POWERFUL SOLUTIONS. GLOBAL FORCE. | Instruksjonsark              |
|                                                                                                                                       | <b>Hydrauliske kuplinger</b> |

L1815 Rev. B 06/17

**VIKTIGE INSTRUKSJONER VED MOTTAK:** Foreta en visuell inspeksjon av alle delene for transportskader. Hvis en transportskade oppdages, må transportøren varsles umiddelbart. Transportskader dekkes IKKE av garantien. Transportøren er ansvarlig for alle kostnader forbundet med reparasjon eller utskiftning av deler som følge av skade under transport.

**SIKKERHET I FØRSTE REKKE:** Planlegg systemet ditt grundig ved å velge komponenter som er konstruert for å utføre den tiltenkte operasjonen, og som vil fungere godt sammen med eksisterende utstyr. Sjekk alltid produktets begrensninger med tanke på trykkintervaller, belastningskapasiteter og krav til oppsettet. Systemets driftstrykk må ikke overstige det klassifiserte trykket til systemets svakeste komponent. Les alle FORSIKTIGHETSREGLER, ADVARSLER og INSTRUKSJONER som følger med eller er vedlagt hvert produkt. Følg alle sikkerhetsforholdsregler for å unngå personskade eller skade på utstyret når systemet brukes. ENERPAC KAN IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR SKADER ELLER PERSONSKADER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV USIKKER BRUK AV PRODUKTET, MANGLENDE VEDLIKEHOLD ELLER URIKTIG BRUK AV PRODUKTET OG/ELLER SYSTEMET. Kontakt ENERPAC hvis du er i tvil om sikkerhetsforholdsregler eller bruksområder.

(se den andre siden)

|                                                                                                                                         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>ENERPAC</b> <br>POWERFUL SOLUTIONS. GLOBAL FORCE. | Instruksjonsark              |
|                                                                                                                                         | <b>Hydrauliske kuplinger</b> |

L1815 Rev. B 06/17

**VIKTIGE INSTRUKSJONER VED MOTTAK:** Foreta en visuell inspeksjon av alle delene for transportskader. Hvis en transportskade oppdages, må transportøren varsles umiddelbart. Transportskader dekkes IKKE av garantien. Transportøren er ansvarlig for alle kostnader forbundet med reparasjon eller utskiftning av deler som følge av skade under transport.

**SIKKERHET I FØRSTE REKKE:** Planlegg systemet ditt grundig ved å velge komponenter som er konstruert for å utføre den tiltenkte operasjonen, og som vil fungere godt sammen med eksisterende utstyr. Sjekk alltid produktets begrensninger med tanke på trykkintervaller, belastningskapasiteter og krav til oppsettet. Systemets driftstrykk må ikke overstige det klassifiserte trykket til systemets svakeste komponent. Les alle FORSIKTIGHETSREGLER, ADVARSLER og INSTRUKSJONER som følger med eller er vedlagt hvert produkt. Følg alle sikkerhetsforholdsregler for å unngå personskade eller skade på utstyret når systemet brukes. ENERPAC KAN IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR SKADER ELLER PERSONSKADER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV USIKKER BRUK AV PRODUKTET, MANGLENDE VEDLIKEHOLD ELLER URIKTIG BRUK AV PRODUKTET OG/ELLER SYSTEMET. Kontakt ENERPAC hvis du er i tvil om sikkerhetsforholdsregler eller bruksområder.

(se den andre siden)

|                                                                                                                                         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>ENERPAC</b> <br>POWERFUL SOLUTIONS. GLOBAL FORCE. | Instruksjonsark              |
|                                                                                                                                         | <b>Hydrauliske kuplinger</b> |

L1815 Rev. B 06/17

**VIKTIGE INSTRUKSJONER VED MOTTAK:** Foreta en visuell inspeksjon av alle delene for transportskader. Hvis en transportskade oppdages, må transportøren varsles umiddelbart. Transportskader dekkes IKKE av garantien. Transportøren er ansvarlig for alle kostnader forbundet med reparasjon eller utskiftning av deler som følge av skade under transport.

**SIKKERHET I FØRSTE REKKE:** Planlegg systemet ditt grundig ved å velge komponenter som er konstruert for å utføre den tiltenkte operasjonen, og som vil fungere godt sammen med eksisterende utstyr. Sjekk alltid produktets begrensninger med tanke på trykkintervaller, belastningskapasiteter og krav til oppsettet. Systemets driftstrykk må ikke overstige det klassifiserte trykket til systemets svakeste komponent. Les alle FORSIKTIGHETSREGLER, ADVARSLER og INSTRUKSJONER som følger med eller er vedlagt hvert produkt. Følg alle sikkerhetsforholdsregler for å unngå personskade eller skade på utstyret når systemet brukes. ENERPAC KAN IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR SKADER ELLER PERSONSKADER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV USIKKER BRUK AV PRODUKTET, MANGLENDE VEDLIKEHOLD ELLER URIKTIG BRUK AV PRODUKTET OG/ELLER SYSTEMET. Kontakt ENERPAC hvis du er i tvil om sikkerhetsforholdsregler eller bruksområder.

(se den andre siden)

|                                                                                                                                         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>ENERPAC</b> <br>POWERFUL SOLUTIONS. GLOBAL FORCE. | Instruksjonsark              |
|                                                                                                                                         | <b>Hydrauliske kuplinger</b> |

L1815 Rev. B 06/17

**VIKTIGE INSTRUKSJONER VED MOTTAK:** Foreta en visuell inspeksjon av alle delene for transportskader. Hvis en transportskade oppdages, må transportøren varsles umiddelbart. Transportskader dekkes IKKE av garantien. Transportøren er ansvarlig for alle kostnader forbundet med reparasjon eller utskiftning av deler som følge av skade under transport.

**SIKKERHET I FØRSTE REKKE:** Planlegg systemet ditt grundig ved å velge komponenter som er konstruert for å utføre den tiltenkte operasjonen, og som vil fungere godt sammen med eksisterende utstyr. Sjekk alltid produktets begrensninger med tanke på trykkintervaller, belastningskapasiteter og krav til oppsettet. Systemets driftstrykk må ikke overstige det klassifiserte trykket til systemets svakeste komponent. Les alle FORSIKTIGHETSREGLER, ADVARSLER og INSTRUKSJONER som følger med eller er vedlagt hvert produkt. Følg alle sikkerhetsforholdsregler for å unngå personskade eller skade på utstyret når systemet brukes. ENERPAC KAN IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR SKADER ELLER PERSONSKADER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV USIKKER BRUK AV PRODUKTET, MANGLENDE VEDLIKEHOLD ELLER URIKTIG BRUK AV PRODUKTET OG/ELLER SYSTEMET. Kontakt ENERPAC hvis du er i tvil om sikkerhetsforholdsregler eller bruksområder.

(se den andre siden)

|                                                                                                                                           |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>ENERPAC</b> <br>POWERFUL SOLUTIONS. GLOBAL FORCE. | Instruksjonsark              |
|                                                                                                                                           | <b>Hydrauliske kuplinger</b> |

L1815 Rev. B 06/17

**VIKTIGE INSTRUKSJONER VED MOTTAK:** Foreta en visuell inspeksjon av alle delene for transportskader. Hvis en transportskade oppdages, må transportøren varsles umiddelbart. Transportskader dekkes IKKE av garantien. Transportøren er ansvarlig for alle kostnader forbundet med reparasjon eller utskiftning av deler som følge av skade under transport.

**SIKKERHET I FØRSTE REKKE:** Planlegg systemet ditt grundig ved å velge komponenter som er konstruert for å utføre den tiltenkte operasjonen, og som vil fungere godt sammen med eksisterende utstyr. Sjekk alltid produktets begrensninger med tanke på trykkintervaller, belastningskapasiteter og krav til oppsettet. Systemets driftstrykk må ikke overstige det klassifiserte trykket til systemets svakeste komponent. Les alle FORSIKTIGHETSREGLER, ADVARSLER og INSTRUKSJONER som følger med eller er vedlagt hvert produkt. Følg alle sikkerhetsforholdsregler for å unngå personskade eller skade på utstyret når systemet brukes. ENERPAC KAN IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR SKADER ELLER PERSONSKADER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV USIKKER BRUK AV PRODUKTET, MANGLENDE VEDLIKEHOLD ELLER URIKTIG BRUK AV PRODUKTET OG/ELLER SYSTEMET. Kontakt ENERPAC hvis du er i tvil om sikkerhetsforholdsregler eller bruksområder.

(se den andre siden)

### ADVARSEL

**Ikke trykksett halve kuplinger. Alle kuplinger må være korrekt og fullstendig festet sammen før det påføres trykk. Forsøk aldri å koble kuplinger under trykk til eller fra.**

#### Installasjon av kuplinger:

Bruk gjengetetningsmiddel ved montering av kuplinger med NPT-gjenger. Hold den første gjengen fri for tetningsmiddel. Hvis du bruker PTFE-gjengetetningsteip, må du fjerne løse ender for å hindre at teipen kommer inn i hydraulikksystemet.

**OBSERVER:** PTFE-gjengetetningsteip er et utmerket tetningsmiddel. Du må imidlertid passe på at det ikke kommer teipbiter inn i hydraulikksystemet. Biter av teip i væsken vil svekke væskestrømmen og forårsake for tidlig funksjonsfeil i systemet.

#### Montering av kuplinger:

1. Alle kuplingsgjenger, både hann- og hunngjenger, må holdes rene og smøres regelmessig.
2. Ha støvhettene på kuplingene når de ikke er i bruk. Ta alle forholdsregler for å hindre at det kommer smuss inn i systemet.
3. Kontroller at alle kuplingsgjenger er i god stand. Ikke bruk kuplinger som har blitt skadet.

**OBSERVER:** Hurtigkuplinger skal strammes for hånd. Bruk aldri verktøy.

### ADVARSEL

**Ikke trykksett halve kuplinger. Alle kuplinger må være korrekt og fullstendig festet sammen før det påføres trykk. Forsøk aldri å koble kuplinger under trykk til eller fra.**

#### Installasjon av kuplinger:

Bruk gjengetetningsmiddel ved montering av kuplinger med NPT-gjenger. Hold den første gjengen fri for tetningsmiddel. Hvis du bruker PTFE-gjengetetningsteip, må du fjerne løse ender for å hindre at teipen kommer inn i hydraulikksystemet.

**OBSERVER:** PTFE-gjengetetningsteip er et utmerket tetningsmiddel. Du må imidlertid passe på at det ikke kommer teipbiter inn i hydraulikksystemet. Biter av teip i væsken vil svekke væskestrømmen og forårsake for tidlig funksjonsfeil i systemet.

#### Montering av kuplinger:

1. Alle kuplingsgjenger, både hann- og hunngjenger, må holdes rene og smøres regelmessig.
2. Ha støvhettene på kuplingene når de ikke er i bruk. Ta alle forholdsregler for å hindre at det kommer smuss inn i systemet.
3. Kontroller at alle kuplingsgjenger er i god stand. Ikke bruk kuplinger som har blitt skadet.

**OBSERVER:** Hurtigkuplinger skal strammes for hånd. Bruk aldri verktøy.

### ADVARSEL

**Ikke trykksett halve kuplinger. Alle kuplinger må være korrekt og fullstendig festet sammen før det påføres trykk. Forsøk aldri å koble kuplinger under trykk til eller fra.**

#### Installasjon av kuplinger:

Bruk gjengetetningsmiddel ved montering av kuplinger med NPT-gjenger. Hold den første gjengen fri for tetningsmiddel. Hvis du bruker PTFE-gjengetetningsteip, må du fjerne løse ender for å hindre at teipen kommer inn i hydraulikksystemet.

**OBSERVER:** PTFE-gjengetetningsteip er et utmerket tetningsmiddel. Du må imidlertid passe på at det ikke kommer teipbiter inn i hydraulikksystemet. Biter av teip i væsken vil svekke væskestrømmen og forårsake for tidlig funksjonsfeil i systemet.

#### Montering av kuplinger:

1. Alle kuplingsgjenger, både hann- og hunngjenger, må holdes rene og smøres regelmessig.
2. Ha støvhettene på kuplingene når de ikke er i bruk. Ta alle forholdsregler for å hindre at det kommer smuss inn i systemet.
3. Kontroller at alle kuplingsgjenger er i god stand. Ikke bruk kuplinger som har blitt skadet.

**OBSERVER:** Hurtigkuplinger skal strammes for hånd. Bruk aldri verktøy.

### ADVARSEL

**Ikke trykksett halve kuplinger. Alle kuplinger må være korrekt og fullstendig festet sammen før det påføres trykk. Forsøk aldri å koble kuplinger under trykk til eller fra.**

#### Installasjon av kuplinger:

Bruk gjengetetningsmiddel ved montering av kuplinger med NPT-gjenger. Hold den første gjengen fri for tetningsmiddel. Hvis du bruker PTFE-gjengetetningsteip, må du fjerne løse ender for å hindre at teipen kommer inn i hydraulikksystemet.

**OBSERVER:** PTFE-gjengetetningsteip er et utmerket tetningsmiddel. Du må imidlertid passe på at det ikke kommer teipbiter inn i hydraulikksystemet. Biter av teip i væsken vil svekke væskestrømmen og forårsake for tidlig funksjonsfeil i systemet.

#### Montering av kuplinger:

1. Alle kuplingsgjenger, både hann- og hunngjenger, må holdes rene og smøres regelmessig.
2. Ha støvhettene på kuplingene når de ikke er i bruk. Ta alle forholdsregler for å hindre at det kommer smuss inn i systemet.
3. Kontroller at alle kuplingsgjenger er i god stand. Ikke bruk kuplinger som har blitt skadet.

**OBSERVER:** Hurtigkuplinger skal strammes for hånd. Bruk aldri verktøy.

### ADVARSEL

**Ikke trykksett halve kuplinger. Alle kuplinger må være korrekt og fullstendig festet sammen før det påføres trykk. Forsøk aldri å koble kuplinger under trykk til eller fra.**

#### Installasjon av kuplinger:

Bruk gjengetetningsmiddel ved montering av kuplinger med NPT-gjenger. Hold den første gjengen fri for tetningsmiddel. Hvis du bruker PTFE-gjengetetningsteip, må du fjerne løse ender for å hindre at teipen kommer inn i hydraulikksystemet.

**OBSERVER:** PTFE-gjengetetningsteip er et utmerket tetningsmiddel. Du må imidlertid passe på at det ikke kommer teipbiter inn i hydraulikksystemet. Biter av teip i væsken vil svekke væskestrømmen og forårsake for tidlig funksjonsfeil i systemet.

#### Montering av kuplinger:

1. Alle kuplingsgjenger, både hann- og hunngjenger, må holdes rene og smøres regelmessig.
2. Ha støvhettene på kuplingene når de ikke er i bruk. Ta alle forholdsregler for å hindre at det kommer smuss inn i systemet.
3. Kontroller at alle kuplingsgjenger er i god stand. Ikke bruk kuplinger som har blitt skadet.

**OBSERVER:** Hurtigkuplinger skal strammes for hånd. Bruk aldri verktøy.

### ADVARSEL

**Ikke trykksett halve kuplinger. Alle kuplinger må være korrekt og fullstendig festet sammen før det påføres trykk. Forsøk aldri å koble kuplinger under trykk til eller fra.**

#### Installasjon av kuplinger:

Bruk gjengetetningsmiddel ved montering av kuplinger med NPT-gjenger. Hold den første gjengen fri for tetningsmiddel. Hvis du bruker PTFE-gjengetetningsteip, må du fjerne løse ender for å hindre at teipen kommer inn i hydraulikksystemet.

**OBSERVER:** PTFE-gjengetetningsteip er et utmerket tetningsmiddel. Du må imidlertid passe på at det ikke kommer teipbiter inn i hydraulikksystemet. Biter av teip i væsken vil svekke væskestrømmen og forårsake for tidlig funksjonsfeil i systemet.

#### Montering av kuplinger:

1. Alle kuplingsgjenger, både hann- og hunngjenger, må holdes rene og smøres regelmessig.
2. Ha støvhettene på kuplingene når de ikke er i bruk. Ta alle forholdsregler for å hindre at det kommer smuss inn i systemet.
3. Kontroller at alle kuplingsgjenger er i god stand. Ikke bruk kuplinger som har blitt skadet.

**OBSERVER:** Hurtigkuplinger skal strammes for hånd. Bruk aldri verktøy.