

SWEENEY

FERRAMENTA DE TORNEAMENTO DIGITAL

FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES



- Fornece posicionamento controlado e preciso de turbinas para inspeção do motor
- Rastreamento e sinalização de lâmina para revisão rápida de quaisquer lâminas danificadas
- Permite que um único operador controle a rotação do motor e execute a inspeção do boroscópio
- Design leve e compacto com um controle pendente sem fio para maior portabilidade

PESO (Todos os Modelos)

Peso Total do Sistema	12,2 kg. [27 lbs.]
Controlador	2,15 kg. [4.75 lbs.]
Motor de Acionamento	3,17 kg. [7 lbs.]
Controle Pendente	0,45 kg. [1 lb.]

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

	SWE189DTTA	SWE189DTTB	SWE189DTTC
Voltagem	230 VCA	120 VCA	100-240 VCA (entrada universal)
Frequência	50 Hz	60 Hz	50/60 Hz
Potência	200	200	200
Tomada Auxiliar	Sim	Não	Não

PARÂMETROS OPERACIONAIS (Todos os Modelos)

Velocidade	Continuamente Variável 20°/min. - 360°/min.
Direção	Compensação de Folga Ajustável Bidirecional
Torque	30 pés lb. - 150 pés lb. Selecionável pelo Usuário
Aceleração/Desaceleração	0,2 s. - 5 s. Incrementalmente ajustável
Temporizador de Permanência	0 - 60 s. Pode ser mantido indefinidamente pelo usuário
Contador de Pás	Exibe o número da lâmina atual
Sinalização de Pás	Máx. 999 indicadores por estágio Pode ser sinalizado para reinspeção
Controle Pendente	Exibe informações do motor, estágio e lâmina Interface de 9 botões com capacidade sem fio
Bateria Pendente	2 baterias de íon de lítio, Modelo nº LGMJ1PCB

BIBLIOTECA DE MOTORES

NOME DO MOTOR	LOCALIZAÇÃO	ADAPTADOR	EIXO	EQUIPAMENTO EXTRA
ALLISON				
AE2100	Caixa de Engrenagens de Acessórios	18987-40		18987-45
AE2100	Caixa de Engrenagens de Propulsão	18987-10		18987-45
AE3007	Alternador de Ímã Permanente	18988-40	948598	
BMW ROLLS-ROYCE				
BR710	Bloco de Eixo de Respirio	18981-40	18981-10	
BR715	Bloco de Eixo de Respirio	18981-40	18981-10	
CFMI				
CFM56-2	Bloco de Acionamento Manual	18926-50	18926-41	18923-40 948601
CFM56-3	Bloco de Acionamento Manual	18935-40		18933-40, 948514
CFM56-5	Bloco de Acionamento de Partida	18947-40	18947-10	
CFM56-5	Bloco de Acionamento Manual	18941-40		
CFM56-5B(H)	Bloco Hidráulico			
CFM56-5B(S)	Bloco de Acionamento de Partida	18947-40	18947-10	
CFM56-5B(M)	Bloco de Acionamento Manual			
CFM56-5B(A)	Bloco de Acionamento Manual (AFT)			
CFM56-5C(H)	Bloco Hidráulico			
CFM56-5C(S)	Bloco de Acionamento de Partida	18947-40	18947-10	
CFM56-5C(M)	Bloco de Acionamento Manual			
CFM56-5C(A)	Bloco de Acionamento Manual (AFT)			
CFM56-7B(H)	Bloco Hidráulico			
CFM56-7B(G)	Bloco de Acionamento Manual	18972-50A		
CFM56-7B(A)	Bloco de Acionamento Manual (AFT)			
CFM56-7BE(H)	Bloco Hidráulico			
CFM56-7BE(G)	Caixa de Engrenagens de Acessórios	18972-50A		
CFM56-7BE(A)	Bloco de Acionamento Manual (AFT)			
LEAP-1A*	Bloco de Acionamento Manual	18995-50		
LEAP-1B*	Bloco de Acionamento Manual	18995-40		
LEAP-1C*	Bloco de Acionamento Manual	18995-50		
GENERAL ELECTRIC				
CF34-3A	Bloco de Acionamento de Partida	18963-40	18963-10	
CF34-3B	Bloco de Acionamento de Partida	18963-40	18963-10	
CF34-8C(B)	Bloco de Acionamento Manual			
CF34-8C(G)	Bloco de Acionamento de Partida			
CF34-10A	Bloco de Acionamento de Partida	18963-40	18963-10	
CF34-10E	Bloco de Acionamento de Partida	18963-40	18963-10	
CF6-50	Bloco de Acionamento Manual	18910-40	18910-10	
CF6-6	Bloco de Acionamento Manual	18910-40	18910-10	
CF6-80A	Bloco de Acionamento Manual	18910-40	18910-10	
CF6-80A (S)	Bloco de Acionamento de Partida	18929-40	18929-10	
CF6-80C2 (S)	Bloco de Acionamento de Partida	18929-40	18929-10	
CF6-80C2(M)	Bloco de Acionamento Manual	18946-50	18946-10	18946-10
CF6-80C2(A)	Bloco de Acionamento Manual	18986-40	18946-10	18946-10
CF6-80E1(M)	Bloco de Acionamento Manual	18951-40	18946-10	18946-10
LM1600	Bloco de Acionamento Manual	18937-40	18937-15	
LM2500(M)	Bloco de Acionamento Manual	18937-40	18937-10	
LM2500(AGH)	Carcaça de Engrenagem (acessório)	18937-40	18918-10	
LM2500(F)	Bloco da Bomba de Combustível	18917-600	18917-650	18937-40 18918-10 marinho
LM2500+(M)	Bloco de Acionamento Manual	18937-40	18937-10	
LM2500+(AGH)	Carcaça de Engrenagem (acessório)	18937-40	18918-10	
LM2500+(F)	Bloco da Bomba de Combustível	18917-600	18917-650	
LM5000(M)	Bloco de Acionamento Manual	18937-40	18937-10	
LM5000(AGH)	Carcaça de Engrenagem (acessório)	18937-40	18918-10	
LM5000(F)	Bloco da Bomba de Combustível	18917-600	18917-650	
LM6000(AGH)	Carcaça de Engrenagem (acessório)	18937-40	18937-10	

* Significa que esses modelos só podem ser vendidos para Licenciados

NOME DO MOTOR	LOCALIZAÇÃO	ADAPTADOR	EIXO	EQUIPAMENTO EXTRA
LM6000(F)	Bloco da Bomba de Combustível	18917-600	18917-650	
TF39	Caixa de Engrenagens de Transferência	18985-40	18985-10	
GE90	Bloco de Acionamento Manual	18946-40	18946-10	18946-10
GE90-115K	Bloco de Acionamento Manual	18946-40	18946-10	18946-10
GE9x*	Bloco de Acionamento Manual	18946-60A		18946-40
Genx	Bloco de Acionamento Manual	18991-40	18946-10	18946-10
IAE				
V2500-A1	Bloco de Acionamento Manual	18938-40		
V2500-A5	Bloco de Acionamento Manual	18938-40		
V2500-D5	Bloco de Acionamento Manual	18949-40		
V2500-D5(S)	Bloco de Acionamento de Partida			
PRATT & WHITNEY				
JT8D-200(H)	Bloco de Bomba Hidráulica	18904-40	18904-10	
JT8D(H)	Bloco de Bomba Hidráulica	18904-40	18904-10	
JT8D(S)	Bloco de Acionamento de Partida	18904-40	18904-10	
JT8D-200(S)	Bloco de Acionamento de Partida	18904-40	18904-10	
FT8(S)	Bloco de Acionamento de Partida			
FT8(T)	Tacômetro	18994-40		
JT9D-7A(S)	Bloco de Partida de Sinal Aliado	18983-40	18983-15	
JT9D-7F(S)	Bloco de Partida Padrão Hamilton	18983-50	18983-15	
JT9D-7J(S)	Bloco de Partida de Sinal Aliado	18983-40	18983-15	
JT9D-7Q(S)	Bloco de Partida Padrão Hamilton	18983-50	18983-15	
JT9D7R4D1(G)	Bloco de Acionamento do Gerador	18903-40	948505	949024
JT9D7R4D(H)	Bloco de Bomba Hidráulica	18903-40	948590	
JT9D7R4G2(S)	Bloco de Partida Padrão Hamilton	18983-50	18983-15	
F100-100	Acoplamento de Tomada de Força	18970-400		18970-50
F100-200	Acoplamento de Tomada de Força	18970-400		18970-50
F100-220	Acoplamento de Tomada de Força	18970-400		18970-50
F100-220E	Acoplamento de Tomada de Força	18970-400		18970-50
F100-PW-229	Acoplamento de Tomada de Força	18970-400		18970-50
F108	Bloco de Acionamento Manual	18923-40	948601	
F117	Bloco de Bomba Hidráulica	18945-40		18945-15
F135-PW	Bloco de Acionamento Manual	18992-40		
TF30(H)	Bloco de Bomba Hidráulica	18909-40	18909-10	
F402RR408A	Bloco de Acionamento Manual	18977-40		
PW1100G-JM	Bloco de Acionamento Manual	18993-4011A		
PW1200G	Bloco de Acionamento Manual	18993-4012		
PW1400G-JM	Bloco de Acionamento Manual			
PW1500G	Bloco de Acionamento Manual	18993-4015		
PW1700G	Bloco de Acionamento Manual	18993-4012	*Use o programa PW1200G	
PW1900G	Bloco de Acionamento Manual	18993-4015	*Use o programa PW1500G	
PW2000	Bloco de Acionamento Manual	18965-40		
PW2000(S)	Bloco de Partida Padrão Hamilton	18984-40	18984-10	
PW4000	Bloco de Acionamento Manual	18934-40		
PW4000(S)	Bloco de Partida Padrão Hamilton	18983-50	18983-15	Allied Sig. 18913-50
PW4084				
PW4084(S)	Bloco de Partida Padrão Hamilton	18983-50	18983-15	
ROLLS-ROYCE				
RB211-22B	Bloco de Acionamento Manual	18950-40	18967-10	
RB211-524	Bloco de Acionamento Manual	18950-40	18967-10	
RB211-524MD	Bloco de Acionamento Manual	18950-40	18967-10	
RB211-535C	Bloco de Acionamento Manual	18950-40	18966-10	
RB211-535E	Bloco de Acionamento Manual	18950-40	18966-10	
RB211-TR700	Bloco de Eixo de Respirio	18950-40	18950-10	
RB211-TR800	Bloco de Eixo de Respirio	18950-40	18950-10	

Observação:
(H) = Almofada Hidráulica (S) = Almofada de Partida (PGB) = Caixa de Engrenagens de Apoio
(AGH) = Caixa de Engrenagens Acessórias (F) = Almofada da Bomba de Combustível (T) = Almofada do Tacômetro
(AGB) = Caixa de Engrenagens Acessória (A) = A ré (Acionamento Direto do LPT) (G) = Caixa de engrenagens
(M) = Almofada de acionamento manual (PMA) = Almofada do alternador de ímã permanente