



Manuale d'uso e manutenzione

Batteria Enerpac da 18 V agli ioni di litio Modelli EB18V5 e EB18V8

Numero documento: L4807

Revisione documento: A

Data di pubblicazione: 13-FEB-2024

Lingua: italiano ☐ IT



Per ridurre il rischio di lesioni, l'utilizzatore deve leggere e comprendere questo documento prima dell'uso.

CHI SIAMO

Enerpac è leader del mercato globale nei settori degli attrezzi oleodinamici ad alta pressione, dei prodotti a forza controllata, delle lavorazioni portatili, dei servizi in sede e delle soluzioni per il posizionamento di precisione di carichi pesanti. Con oltre 100 anni di esperienza e innovazione, Enerpac ha contribuito alla movimentazione e alla manutenzione di alcune fra le più grandi strutture del mondo. Quando la sicurezza e la precisione contano, i più prestigiosi professionisti di settori quali aerospaziale, infrastrutture, manifatturiero, minerario, petrolifero ed energetico, fanno affidamento su Enerpac per attrezzi, servizi e soluzioni di qualità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.enerpac.com.



www.facebook.com/enerpac



www.youtube.com/enerpac



www.linkedin.com/company/enerpac



www.twitter.com/enerpac


GARANZIA

Le condizioni di garanzia per il prodotto sono consultabili nel documento Garanzia Globale di Enerpac. Queste informazioni sono reperibili all'indirizzo www.enerpac.com.

TARGHETTA

Fare riferimento alla targhetta della batteria per conoscere il modello del prodotto, il numero di serie e altre informazioni pertinenti.

Utilizzare il numero di serie per ottenere maggiori informazioni su singoli attrezzi e la loro data di fabbricazione dal sito enerpac.com o dall'app per mobile Enerpac Connect.



Nota: qui sopra è raffigurata una tipica targhetta della batteria. I dati della targhetta possono variare e sono soggetti a modifiche senza preavviso.

LINGUE DISPONIBILI

Online è disponibile una copia elettronica di questo documento in più lingue:

[CS] Čeština - Další jazyky naleznete na adrese www.enerpac.com.

[DE] Deutsch - Weitere Sprachen finden Sie unter www.enerpac.com.

[ES] Español - Para otros idiomas visite www.enerpac.com.

[FI] Suomi - Muita kieliä on osoitteessa www.enerpac.com.

[FR] Français - Pour toutes les autres langues, rendez-vous sur www.enerpac.com.

[IT] Italiano - Per altre lingue visitate il sito www.enerpac.com.

[NL] Nederlands - Ga voor de overige talen naar www.enerpac.com.

[NO] Norsk - For alle andre språk henviser vi til www.enerpac.com.

[PL] Polski - Inne wersje językowe można znaleźć na stronie www.enerpac.com.

[PT] Português - Para outros idiomas consulte www.enerpac.com.

[RO] Română - Per altre lingue visitate il sito www.enerpac.com.

[RU] Информацию на других языках вы найдете на сайте www.enerpac.com.

[SV] Svenska - För andra språk, besök www.enerpac.com.

- In caso di incendio, utilizzare mezzi di estinzione adeguati, inclusi, a titolo esemplificativo, acqua nebulizzata, anidride carbonica, polvere chimica secca o schiuma appropriata. Utilizzare un agente adatto ai materiali circostanti.

Ulteriori istruzioni e precauzioni di sicurezza:

- Evitare il surriscaldamento della batteria. Se diventa insolitamente calda, interrompere l'uso dell'attrezzo a batteria e lasciare che quest'ultima si raffreddi.
- Utilizzare solo il caricabatterie Enerpac designato per la tensione nominale e la regione rilevanti. Non utilizzare altri tipi o marche di caricabatterie (consultare la Sezione 4.2 per i codici modello).
- Non caricare la batteria sotto la pioggia e in condizioni di elevata umidità. Non immergere la batteria, il caricabatterie o l'attrezzo a batteria in acqua o in altri liquidi.
- Tenere la batteria e il caricabatterie lontani da utenti non autorizzati.

NOTA Per ulteriori precauzioni e istruzioni di sicurezza, consultare il manuale separato fornito con il caricabatterie.

- Non introdurre nel vano batteria piccoli oggetti o materiali metallici come lana d'acciaio, fogli di alluminio o altre particelle estranee.
- Non collocare o conservare la batteria alla luce diretta del sole.
- Non collocare o conservare la batteria in luoghi ad alta temperatura, ad esempio vicino a un fuoco, a una stufa ecc.
- Non urtare, colpire o calpestare la batteria.
- Non saldare direttamente e non perforare la batteria con chiodi o altri oggetti appuntiti.
- In condizioni di utilizzo o di temperatura estreme, è possibile che si verifichino perdite dalle celle della batteria. Evitare il contatto con il liquido della batteria. In caso di fuoriuscita, gli elettroliti rilasciati sono corrosivi e tossici. Evitare che la soluzione entri in contatto con occhi e cute e non ingerirla. Consultare la sezione 1.1.2 per le istruzioni di primo soccorso.
- Interrompere immediatamente l'uso della batteria, qualora questa emetta un odore insolito, risulti eccessivamente calda, cambi colore o forma oppure presenti altre anomalie.
- Non tentare di modificare o riparare la batteria. Se la batteria è danneggiata o ha raggiunto la fine della sua vita utile, deve essere sostituita.
- Smaltire correttamente le batterie usate. Non smontare la batteria e non gettarla nel fuoco. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento delle batterie, consultare le istruzioni e le precauzioni riportate nella Sezione 8.0.

1.1.2 Istruzioni di primo soccorso:

AVVERTIMENTO la mancata osservanza delle istruzioni di primo soccorso può provocare morte o gravi lesioni personali

- Se il liquido della batteria viene a contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua e sapone, quindi neutralizzare con succo di limone o aceto.
- Se il liquido della batteria entra in contatto con gli occhi, sciacquare con acqua pulita per almeno 10 minuti, quindi consultare immediatamente un medico.
- In caso di ingestione del liquido della batteria, consultare immediatamente un medico.

1.2 Avvertenza sulla Proposizione 65 dello Stato della California

AVVERTIMENTO La batteria può esporre l'utente a sostanze chimiche, tra cui cobalto, litio, manganese, ossido di nichel e nerofumo, che secondo lo Stato della California possono causare cancro e danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov.

2.0 CONFORMITÀ

2.1 Dichiarazioni di conformità

Batteria agli ioni di litio da 18V
Modelli EB18V5 e EB18V8



Enerpac dichiara che i modelli di batteria EB18V5 e EB18V8 sono stati collaudati e giudicati conformi agli standard applicabili e all'apposizione dei marchi di certificazione CE e UKCA.

NOTA Una copia della dichiarazione di conformità UE del prodotto è allegata ad ogni articolo spedito. È allegata anche una copia della dichiarazione di conformità del Regno Unito.

3.0 SIMBOLI E DEFINIZIONI

I seguenti simboli e definizioni sono applicabili alla batteria descritta in questo manuale:

Simbolo	Definizione
	Rischio di scosse elettriche. Alta tensione.
	Il dispositivo non deve essere esposto a calore elevato, fuoco/fiamme o a qualsiasi fonte di calore.
	Leggere il manuale di istruzioni. Conservare le istruzioni per un uso futuro.
	Non smaltire il dispositivo nella spazzatura.

4.0 DATI DEL PRODOTTO

4.1 Specifiche della batteria

Modello batteria	Potenza nominale			Peso		Tempo di ricarica approssimativo
	Volt CC	Ah	Wh	kg	lb	Minuti
EB18V5*	18	5,5	99	0,98	2,16	41
EB18V8**	18	8,0	144	0,98	2,16	60

Note:

- Le batterie CAS sono compatibili con i dispositivi CAS.

*EB18V5 - Batteria ENERPAC 18V, 5.5Ah, LiHD CAS.
 **EB18V8 - Batteria ENERPAC 18V, 8.0Ah, LiHD CAS.

4.2 Informazioni sul caricabatterie

Regione/Paese	Modello
Nord America 115 V	EC181BQC*
Europa 230 V	EC182EQC**
Australia 230 V	EC182AUSQC**



Note:

- Il caricabatterie deve essere acquistato separatamente, se non è incluso nella spedizione della batteria o dell'attrezzo.
- Nord America, Europa e Australia: Il caricabatterie include un caricabatterie e il cavo di alimentazione CA idoneo per la regione selezionata. Caricabatterie non venduto senza cavo di alimentazione.
- I caricabatterie CAS sono compatibili con le batterie CAS di Enerpac e con qualsiasi altro tipo di batteria CAS.

*EC181BQC - Caricabatterie rapido ENERPAC 18V - presa 120VCA.
 **EC182EQC - Caricabatterie rapido ENERPAC 18V - presa UE 230VCA.
 *** EC182AUSQC - Caricabatterie rapido ENERPAC 18V - presa 230VCA AUS/NZ.

4.3 Dimensioni esterne

Articolo	Dimensioni	
	mm	pollici
A	124,6	4,9
B	83,1	3,2
C	74,1	2,9

5.0 IMPOSTAZIONE E UTILIZZO

5.1 Istruzioni per il ricevimento

Ispezionare visivamente tutti i componenti per verificare che non presentino danni subiti durante il trasporto. Questi ultimi non sono coperti da garanzia. Qualora vengano rilevati danni dovuti alla spedizione, avvisare immediatamente il corriere. Il corriere è responsabile di tutti i costi di riparazione e sostituzione conseguenti a un danno avvenuto durante la spedizione.

- Se la batteria è carica, uno o più indicatori luminosi si illuminano di verde quando si preme il pulsante.
- Se la spia 1 lampeggia 3 volte quando si preme il pulsante, significa che la quantità di carica residua è molto bassa ed è necessario effettuare una ricarica.

NOTA L'autonomia tra le ricariche dipende dall'applicazione, dall'uso dell'utensile e da altri fattori.

5.2 Ricarica della batteria

NOTA Le batterie nuove devono essere caricate completamente prima dell'utilizzo. Il caricabatterie deve essere acquistato separatamente se non è incluso nella spedizione della batteria o dell'attrezzo a batteria. Consultare la sezione 4.2 di questo manuale per conoscere i modelli dei caricabatterie.

- Caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo. Quando la spia del caricabatterie diventa verde fissa, la batteria è completamente carica.
- Durante la ricarica, accertarsi che la temperatura ambiente sia compresa tra 0 e 40 °C (tra 32 e 104 °F). Se la temperatura ambiente è al di fuori di questi limiti, spostare il caricabatterie e la batteria in un luogo a temperatura ambiente.
- Una batteria completamente carica può rimanere inserita nel caricabatterie fino a quando non debba essere utilizzata. Tuttavia, si raccomanda di scollegare il cavo di alimentazione del caricabatterie dalla presa di corrente dopo aver rimosso la batteria.
- Per le istruzioni d'uso e le precauzioni di sicurezza del caricabatterie, consultare il relativo manuale (L4808).

5.3 Installazione e rimozione della batteria

Installare e rimuovere la batteria come descritto nei passaggi seguenti.

- **Per installare la batteria:** far scorrere completamente la batteria sull'interfaccia dell'attrezzo a batteria fino all'arresto. Assicurarsi che la batteria si incastri correttamente nella sede.
- **Per rimuovere la batteria:** Tenere premuto il pulsante di rilascio situato sul retro della chiave dinamometrica. Quindi, far scorrere la batteria lungo l'interfaccia e rimuoverla.

NOTA Sul caricabatterie, inserire e disinserire la batteria facendola scorrere.

5.4 Spegnimento per bassa tensione

La batteria si spegne automaticamente e l'attrezzo a batteria smette di funzionare se la tensione della batteria scende a un livello prestabilito.

Nella maggior parte dei casi, l'attrezzo a batteria rallenta o funziona a rilento prima di spegnersi, segnalando che la batteria si sta scaricando completamente.

NOTA Si raccomanda di rimuovere la batteria dall'attrezzo e di inserirla nel caricabatterie *prima* che si scarichi completamente. Eseguire cicli con la batteria completamente scarica può causare danni permanenti alle celle della batteria.

5.5 Spegnimento per bassa temperatura

La batteria si spegne automaticamente se la sua temperatura interna scende al di sotto di -20 °C (-4 °F) circa.

Se attivato, questo errore di spegnimento per bassa temperatura impedisce l'avvio dell'attrezzo a batteria.

L'avaria si azzerava automaticamente quando la temperatura interna della batteria sale a circa -20°C [-4°F]. Questo aumento di temperatura consentirà di avviare l'attrezzo a batteria, a condizione che questa sia sufficientemente carica.

Se la batteria è molto fredda, spostarla in un luogo a temperatura ambiente e lasciare che si riscaldi prima di installarla nell'attrezzo. Se necessario, caricare la batteria prima dell'uso.

5.6 Protezione da sovracorrente e sovratemperatura

La batteria si spegne automaticamente nel caso in cui l'assorbimento di corrente della batteria diviene eccessivo o qualora la temperatura interna della batteria salga oltre i limiti accettabili.

Entrambe le avarie vengono azzerate automaticamente. Il normale funzionamento della batteria riprenderà quando la condizione di eccessivo assorbimento di corrente sarà eliminata o dopo che la batteria si sarà raffreddata.

6.0 PULIZIA

AVVERTIMENTO Per evitare lesioni personali e ridurre il rischio di incendi e scosse elettriche, rimuovere sempre la batteria dall'attrezzo o dal caricabatterie prima di ispezionarla o pulirla.

ATTENZIONE Non utilizzare solventi o detergenti aggressivi sull'alloggiamento in plastica o sui componenti in plastica della batteria. Alcuni detergenti domestici possono causare danni e determinare un rischio di scossa elettrica.

1. Rimuovere la batteria dall'attrezzo o dal caricabatterie (vedere l'avvertenza all'inizio di questa sezione).
2. Pulire l'alloggiamento della batteria e le guide di scorrimento con un panno morbido e asciutto.
3. Se presenti, rimuovere eventuali detriti o oggetti dall'area del contatto elettrico della batteria.

7.0 CONSERVAZIONE

- La temperatura di conservazione ideale è compresa tra 10 e 30 °C [tra 50 e 86 °F]. È comunque tollerata la conservazione a una temperatura compresa tra 0 e 50 °C [tra 32 e 122 °F].
- Se la batteria deve essere conservata per 3 mesi o più, caricarla completamente prima di riporla.
- Conservare la batteria a temperatura ambiente, in un luogo pulito, asciutto e protetto. Non conservare la batteria in ambienti umidi o bagnati o in un'area eccessivamente calda.

- Non conservare la batteria alla luce diretta del sole o in un luogo eccessivamente caldo, ad esempio vicino a un forno. Il calore riduce la durata della batteria.
- Se si desidera, la batteria può essere riposta nel caricabatterie durante la conservazione (con il cavo di alimentazione CA scollegato dalla presa elettrica).

NOTA Dopo aver messo in servizio la batteria, premere il pulsante indicatore per determinare il suo livello di carica. Eseguire questa operazione *prima* di utilizzare o caricare la batteria.

8.0 SMALTIMENTO SICURO DELLE BATTERIE AGLI IONI DI LITIO

Tutti i materiali tossici devono essere smaltiti in modo appropriato per evitare contaminazioni ambientali. Prima di smaltire batterie agli ioni di litio danneggiate e/o degradate, contattare l'ente locale per lo smaltimento dei rifiuti o l'agenzia per la protezione dell'ambiente per informazioni e istruzioni specifiche.

AVVERTIMENTO Per evitare lesioni personali, incendi, esplosioni, scosse elettriche e danni all'ambiente, osservare le seguenti istruzioni e precauzioni di sicurezza durante il processo di smaltimento delle batterie:

- Quando si smaltiscono le batterie, assicurarsi di rispettare tutte le norme e i regolamenti applicabili in materia di riciclaggio.
- Prima dello smaltimento, coprire i terminali della batteria con nastro adesivo resistente.
- Non gettare le batterie nella spazzatura. Le batterie non devono essere mescolate con i rifiuti domestici o industriali.
- Non gettare le batterie nel fuoco.
- Non tentare di rimuovere o distruggere i componenti della batteria.
- Non tentare di aprire l'alloggiamento della batteria.
- In caso di fuoriuscita, gli elettroliti rilasciati sono corrosivi e tossici. Evitare che la soluzione entri in contatto con occhi e cute e non ingerirla.
- Non smaltire le batterie in una discarica o nel sistema dei rifiuti solidi urbani.

